Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV / AV	AV / Input / RDS
TV / TXT	Text / Goto
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	Display / Media
DTV	Setup / OPT /
Hold	Stop / Hold
Size	Zoom / Size
Subpage	Eject / Surround
Index	D. Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
CH +	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH -	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV	Fav / Marker / PC		
0	0		
Recall	Back / Return		
Picture	Picture / Format		
Sound	Sound / Title		
Nicam / A2	Audio / Lang I/II		
Mute	Mute / Dimmer		
Sleep	Sleep / Timer		
Info	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Channel List	Smart / List		
EPG	Guide / EPG / -/--		
TV / Radio	TV/Radio /		