Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MAIN POWER	Main Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV INPUT	Tv Input	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SPKR 1/2	SPKR1/2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
S-DIRECT	S-Direct	LIST SMART	Smart / List
BASS	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P.SCAN	P. Scan	MEDIA DISPLAY	Display / Media
BASS	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-
PHONO	Phono	TV 1	1
DVD	DVD	DVD 2	2
CD	CD	CD-STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
REC.2	Rec. 2	USB 8	8
REC.1	Rec. 1	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7
DSS	DSS	BLUETOOTH 9	9
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TREBLE	Treble+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
TREBLE	Treble-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
VCR	VCR	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	Power
Sleep	Sleep / Timer
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
S-Direct	SMART — Smart / List
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Volume+	VOL + — Vol +
Volume-	VOL − — Vol -
TV Input	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
SPKR 1/2	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Bass+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Treble+	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /
T-Mode	FORMAT PICTURE — Picture / Format
P.Scan	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Bass-	CH PAGE − — CH- / Page-
Treble-	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /
I<< Channel / Skip	PRESET- — I<< / Preset-
Channel / Skip >>I	PRESET+ — >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause/T. Disp	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Play/PTY	SLOW — Play / Slow
<<	TUNE- — << / Tune-
Tune/Search	TUNE+ — >> / Tune+
Stop/Band	HOLD — Stop / Hold
Left	Left
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Enter	OK — OK
Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Info	ANGLE INFO — Info / Angle
Menu	HOME MENU — Menu / Home
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
F.DIR/ANGLE	F. Dir/Angle	GOTO TEXT	Text / Goto		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
MEMO/PROG.	Memo/Prog	REC MODE	Rec / Rec Mode		