Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Red/M	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
TV	TV/R
Video	AV
-/--	Guide
L/?	Dual
PC	Pre Ch
Text	Text
F[+]	3D
Hold/Freeze	Format
M/S	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
PIP	PIP	APP MEDIA	Media
AUTO PAGE	Auto/Page	HOME SMART	Smart
i	i	DISPLAY INFO	Info
MIX	Timer/Mix	AD SUBT	Subt
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + 2	Shift + 2
F3	F3	SHIFT + 3	Shift + 3
F4	F4	SHIFT + 4	Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung