Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ATV	ATV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV GUIDE	TV Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
USB I<<	USB I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
USB >>I	USB >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
USB Stop	USB Stop	HOLD ■	Stop / Hold
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
USB <<	USB <<	TUNE- <<	<< / Tune-
USB >>	USB >>	TUNE+ >>	>> / Tune+
USB Play/Pause	USB Play/Pause	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
USB Play/Pause	USB Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
SOURCE AV	AV Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Back / Return	Power Display	Power
FAV	Fav / Marker / PC	Power Display	Shift + Power
Vol +	Vol +	Size	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ	Hold / 3D	Shift + Stop /
Aspect	Shift + Picture / Format	Hold / 3D	Shift + 3
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Audio	Audio / Lang I/II		
Sleep	Sleep / Timer		
CH-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
Index	Eject / Surround		
Reveal	Shift + Back / Return		