Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
OFF	OFF	SHIFT + Power	Shift + Power
INPUT 1	1 / INPUT 1	TV 1	1
INPUT 2	2 / INPUT 2	DVD 2	2
INPUT 3	3 / INPUT 3	CD - STB 3	3
INPUT 4	4 / INPUT 4	VIDEO 4	4
INPUT 5	5 / INPUT 5	TAPE 5	5
INPUT 6	6 / INPUT 6	TUNER 6	6
INPUT 7	7 / INPUT 7	AUX - HDD 7	7
FRONT	8 / FRONT	USB 8	8
TUNER	9 / TUNER	BLUETOOTH 9	9
TUNER	9 / TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DIMMER	0 / DIMMER	HDMI - SAT 0	0
TEST PICTURE	TEST	GOTO TEXT	Text / Goto
SCAN TUNE	SCAN/TUNE	TUNE+	>> / Tune+
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	VOL+	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SCAN TUNE	SCAN/TUNE	TUNE-	<< / Tune-
SURR RES	SURR.	SURROUND	Eject / Surround
VOL	VOL-	VOL	Vol -
	UP		Up
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
	LEFT		Left
	ENTER	OK	OK
	RIGHT		Right
INFO DISP.	INFO / DISP.	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO DISP.	INFO / DISP.	ANGLE INFO	Info / Angle
	DOWN		Down
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PRESET	PRESET PREV.	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	PRESET NEXT	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power
Off	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tune Scan >>	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
<< Scan Tune	<< / Tune-
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Disp/Info	Info / Angle
Disp/Info	Display / Media
Down	Down
I << Preset	I << / Preset-
Play/AM/FM/DB	Play / Slow
Preset >>I	>>I / Preset+
Red/Rand/Tuner	Shift + Blue / Prime
Red/Rand/Tuner	Red / Netflix / Search
Green/RPT/Blen	Green / APP / Repeat
Yellow/Prog/Memo	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Prog/Memo	TV/Radio /
Blue/Clear/Delet	Blue / Prime Video / Random
Blue/Clear/Delet	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power	Play	Play / Slow
Off	SHIFT + Power	>>I	>>I / Preset+
DIM	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer	Red/ Rand/ Tuner	Blue / Prime Video / Random
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	Red/ Rand/ Tuner	Red / Netflix / Search
Vol +	VOL Vol +	Green/ RPT/ Blen	Green / APP / Repeat
Vol -	VOL Vol -		
Up	Up		
Menu/ SRC	HOME MENU Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK OK		
Right	Right		
Disp/ Info	ANGLE INFO Info / Angle		
Disp/ Info	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Down	Down		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
I <<	PRESET- I << / Preset-		