| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby | Power |
| Rec PVR | Rec |
| PVR List | List |
| Mute | Mute |
| EPG | Guide |
| Audio | Dual |
| Info | Info |
| TTX | Text |
| Subtitle | Subt |
| Menu | Menu |
| Exit | Exit |
| Favourite | Pre Ch |
| Tv/Radio | TV/R |
| CH+ | Ch + |
| CH- | Ch - |
| Up | Up |
| Down | Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Recall | Back |
| Goto | AV |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| REV | << | << | << |
| FWD | >> | >> | >> |
| PREV | I << | << | I << |
| NEXT | >>I | >> | >>I |
| PLAY | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| STOP | St op | | St op |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shi f t + Text |
| | Red | A | Red |
| | Gr een | B | Gr een |
| | Yel l ow | C | Yel l ow |
| | Bl ue | D | Bl ue |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |