Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PSM	PSM	PICTURE FORMAT	Format
SSM	SSM	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
LIST	List	DISC NAV LIST	List
ARC	ARC	ECO 3D	3D
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
A. SWAP	A. Swap	RETURN BACK	Back
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
Q. VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PR	Up / PR+	▲	Up
PR	Up / PR+	+ CH	Ch +
VOL	Left / Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Left / Vol -	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
VOL	Right / Vol +	▶	Right
VOL	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
PR	Down / PR-	CH −	Ch -
PR	Down / PR-	▼	Down
PIP PR+	Red / PIP PR+	A	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / PIP PR	B Green
Yellow / Swap	C Yellow
Blue / PIP Input	D Blue
Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Index	APP MEDIA Media
Time	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Reveal	PLAY MODE ▶ Play
M.Mode	» >>
Size	ZOOM ⏏ Eject
Hold	■ Stop
Update	« <<
PIP	HOME SMART Smart
PIP Positino	REC MODE ● Rec
Still	❚❚ Pause
Scan	⏮ I <<
Audio	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Info	DISPLAY INFO Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	-/-- GUIDE Guide
Subt	AD SUBT Subt
DTV / Radio	SEARCH TV/R TV/R