Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DVD/MEDIA	DVD/Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10+	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
CH-	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH+	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FF-	<<FF-	TUNE-	<< / Tune-
FF+	>>FF+	TUNE+	>> / Tune+
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
SETUP	Setup	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PBC	PBC	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left	OSD	Display / Media
Right	Right	Loudness	Shift + Setup / OPT / Tools
Enter	OK		
Memory	Picture / Format		
Search	Red / Netflix / Search		
Language	Audio / Lang I/II		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Angle	Info / Angle		
Slow	Shift + Play /		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Copy	Rec / Rec Mode		
Zoom	Zoom / Size		
Step	Pause / Step / Freeze		
Return	Shift + Back / Return		
N/P	Sleep / Timer		
Audio R/L	Sound / Title		