Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/TEXT	Tv/ Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT SELECT AV	AV/ I nput Sel ec	TIMER AV	AV
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
TRACKING/V-LOCK +	Tracki ng/ V- Lock+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Tracki ng/ V- Lock-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
+ DATE	Gr een	B	Gr een
+ ON	Yel l ow	C	Yel l ow
+ OFF	Bl ue	D	Bl ue
	Pr og/ Check+	SHIFT + 1	Shi f t + 1
PROG./CHECK	Pr og/ Check-	SHIFT + 4	Shi f t + 4
+ DATE	Dat e+	SHIFT + 2	Shi f t + 2
DATE −	Dat e-	SHIFT + 5	Shi f t + 5
+ ON	On+	SHIFT + 3	Shi f t + 3
ON −	On-	SHIFT + 6	Shi f t + 6
+ OFF	Of f +	SHIFT + 9	Shi f t + 9
OFF −	Of f -	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pr e Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Text		Text
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide
	AV/Input Selec		AV
	Tracking/V-Lock+		Ch +
	Tracking/V-Lock-		Ch -
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	Replay		Options
	OSD/Display		Info
	Search		TV/R
	Showview		Media
	Direct Tv Rec		Smart
	I<< Index		I<<
	Index >>I		>>I
	Rec		Rec
	Pause/Step		Pause
	Play		Play
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Menu	Menu
Exit	Exit
Prog+/ Red	SHIFT + 1 Shift + 1
Prog-	SHIFT + 4 Shift + 4
Date+/ Green	SHIFT + 2 Shift + 2
Date-	SHIFT + 5 Shift + 5
On+/ Yellow	SHIFT + 3 Shift + 3
On-	SHIFT + 6 Shift + 6
Off+/ Blue	SHIFT + 9 Shift + 9
Off-	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
Prog/ Check	A Red
Cancel	RETURN BACK Back
Timer Rec	PICTURE FORMAT Format
Reset	FAV PRE-CH Pre Ch
VPS/ PDC	B Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV Link	C Yellow
Tv Aspect	ECO 3D 3D
Nothing 1	SOUND DUAL Dual
Nothing 2	AD SUBT Subt
Nothing 3	D Blue