Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[i]/Info		Info
	Mute		Mute
	I-II		Dual
	OK/Select		Ok
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--/+10		Shift + Guide
	Exit		Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu
	Red/↑/Return		Red
	Green/↓/Subtitle		Green
	Yellow/Audio		Yellow
	Blue/Angle		Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>	>>	>>
	[TV]	SEARCH TV/R	TV/ R
	D- Menu	HOME SMART	Smart
	TV	APP MEDIA	Medi a
	AV	TIMER AV	AV
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	PP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡o]	AD SUBT	Subt
	[≡+]	PICTURE FORMAT	For mat
	[≡x]	ECO 3D	3D
	[≡♦] / Wi de	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi ft + For mat
	[≡?]	SETTINGS OPT	Opti ons
	[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
	[. : :] / Subti tl	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--/+10	-/--/+10	GUIDE	Guide
EXIT+10	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Red/↑/Return	A	Red
SUBTITLE	Green/↓/Subtitle	B	Green
AUDIO	Yellow/Audio	SHIFT + C	Shift + Yellow
ANGLE	Blue/Angle	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
D-MENU	D-Menu	HOME SMART	Smart
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I
PP TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
P<P ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
AV PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SEARCH MODE	Search Mode	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
C	C	C	Yellow
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject		
Menu	Menu		
Select	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		