Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	0	0
>10	>10	GUIDE	Guide
CLR	CLR	PRE-CH	Pre Ch
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
GROUP/ SEARCH	Group Search	SEARCH TV/R	TV/R
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec
ENTER	Enter	OK	Ok
BAND	Band	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FM MODE	FM Mode	A	Red
+ PRESET	Tuner Preset +	▲	Up
PRESET –	Tuner Preset -	▼	Down
TUNING ▲	Tuning Up	▶	Right
TUNING ▼	Tuning Down	◀	Left
INPUT ▲	Input Up	+ CH	Ch +
INPUT ▼	Input Down	CH –	Ch -
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOLUME ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
❚❚	Pause	❚❚	Pause
►	Play	PLAY MODE ►	Play
■	Stop	■	Stop
◄◄	<<	«	<<
►►	>>	»	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<		I <<
	>>I		>>I
RANDOM	Random	SETTINGS OPT	Options
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SCROLL	Scroll	ECO 3D	3D
PLAYLIST	Play List Up	DISC NAV LIST	List
PLAYLIST	Play List Down	PROG SLEEP	Sleep
ALBUM	Album Up	AD SUBT	Subt
ALBUM	Album Down	PICTURE FORMAT	Format
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SELECT	Select	RETURN BACK	Back
	: Up	D	Blue
	: Down	C	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung