Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power
Standby	Shift + Power
V1	1
V2	4
V3	7
Multi CH	8
DVD	2
Tape	5
Tuner	6
CD	3
Tuner / Dimmer	0
Tuner / Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
CH/Disc+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
CH/Disc-	CH- / Page-
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SP A/B	Sound / Title
Up	Up
Muting	Mute / Dimmer
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Stereo	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround		
SURROUND	Surround	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
<	<	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
>	>	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AUDIO / TEST TONE	Test Tone	GOTO / TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE / CH SEL	CH Sel	LIST / SMART	Smart / List		
RANDOM / LEVEL-	Level -	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /		
REPEAT / LEVEL+	Level +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
HDD / L NIGHT	L. Night / HDD	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
DVD / CINE FLTR	Cine FLTR/ DVD	HOME / MENU	Menu / Home		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10 10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER 11	0	HDMI - SAT 0	0
CLR SLEEP 12	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH DISC +	CH/Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC –	CH/Disc-	CH PAGE –	CH- / Page-
GUIDE TOP MENU SP A/B	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Muting/Previous Menu	HOME MENU	Menu / Home
PREVIOUS MENU MUTING	Muting/Previous Menu	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
0 DIMMER 11	0	HDMI-SAT 0	0
CH DISC +	CH/Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC −	CH/Disc-	CH PAGE −	CH- / Page-
GUIDE TOP MENU SP A/B	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Muting/Previous Menu	HOME MENU	Menu / Home
PREVIOUS MENU MUTING	Muting/Previous Menu	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ON	On CD	SHIFT +	Shift + Power
STANDBY	Standby CD	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
1 V1	1 CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 V2	2 CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 V3	3 CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4 CD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5 MULTI CH	5 CD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6 DVD	6 CD	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	REPEAT LEVEL+	Repeat CD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
7 TAPE	7 CD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	DISPLAY	Display CD	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
8 TUNER	8 CD	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
9 CD	9 CD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
+10 10	+10 CD	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--				
0 11 DIMMER	0 CD	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0				
CLR 12 SLEEP	CLR CD	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear				
CH DISC +	CH/Disc + CD	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /				
CH DISC −	CH/Disc- CD	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /				
❚❚	Pause CD	SHIFT + STEP - FREEZE ❚❚	Shift + Pause / Step /				
►	Play CD	SHIFT + SLOW ►	Shift + Play /				
■	Stop CD	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /				
◄◄	<< CD	SHIFT + TUNE- ◄◄	Shift + << /				
►►	>> CD	SHIFT + TUNE+ ►►	Shift + >> /				
►◄◄	I << CD	SHIFT + PRESET- ►◄◄	Shift + I << / Preset-				
►►►I	>>I CD	SHIFT + PRESET+ ►►►I	Shift + >>I / Preset+				
RANDOM LEVEL-	Random CD	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0
CH DISC +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+