Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
BD/DVD	Input BD/DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR/DVR	Input VCR/DVR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CBL/SAT	Input CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
GAME	Input Game	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX	Input AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Input Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TV/CD	Input TV/CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV/CD	Input TV/CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
PORT	Input Port	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TUN MODE	Tun Mode	LIST SMART	Smart / List
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Tone +	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
CH +	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
−	Tone	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
−	Tone -	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
GUIDE/TOP MENU SP A/B	Guide / Top Menu	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
GUIDE/TOP MENU SP A/B	Guide / Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
PREV CH/MENU	Prev CH / Menu	HOME MENU	Menu / Home
PREV CH/MENU	Prev CH / Menu	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PLAYLIST /CATEGORY	Left / Playlist/Category		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST /CATEGORY	Right / Playlist/Category		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-	5	5	TAPE 5	5
►	Play	SLOW ►	Play / Slow	6	6	TUNER 6	6
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+	7	7	AUX-HDD 7	7
◄ ❚❚	Pause / Play Reverse	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze	8	8	USB 8	8
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold	9	9	BLUETOOTH 9	9
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Searc	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	-/-- +10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Searc	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /	-/-- +10 D.TUN DIMMER	D.Tun Tuner	ANGLE INFO	Info / Angle
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	-/-- +10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /	0	0	HDMI-SAT 0	0
GAME RANDOM	Game / Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime	CLR SLEEP	Clear / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
GAME RANDOM	Game / Random	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	CLR SLEEP	Clear / Sleep	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play	TITLE SOUND	Sound / Title				
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD-STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On/ Standby		Power
ON/STANDBY	On/ Standby	SHIFT +	Shift + Power
DISPLAY	Display BD/ DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
BD/DVD	Input BD/ DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR/DVR	Input VCR/ DVR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CBL/SAT	Input CBL/ SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
GAME	Input Game	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX	Input AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Input Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TV/CD	Input TV/ CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV/CD	Input TV/ CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
PORT	Input Port	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TONE	Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
TUN MODE	Tun Mode	LIST SMART	Smart / List
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Tone +	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
–	Tone -	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
GUIDE/TOP MENU SP A/B	Guide / Top Menu BD/ DVD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
GUIDE/TOP MENU SP A/B	Guide / Top Menu BD/ DVD	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Up BD/ DVD	▲	Up
PREV CH/MENU	Prev CH / Menu BD/ DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PREV CH/MENU	Prev CH / Menu BD/ DVD	HOME MENU	Menu / Home
PLAYLIST /CATEGORY	Left / Playlist/Category	◀	Left
ENTER	Enter BD/ DVD	OK	OK
PLAYLIST /CATEGORY	Right / Playlist/Category	▶	Right
SETUP	Setup BD/ DVD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down BD/ DVD	▼	Down
RETURN	Return BD/ DVD	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio BD/ DVD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
⏮	I << BD/ DVD	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I BD/ DVD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<< BD/ DVD	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play BD/DVD	SLOW	Play / Slow
	>> BD/DVD	TUNE+	>> / Tune+
	Pause BD/DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop BD/DVD	HOLD	Stop / Hold
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Search BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Search BD/DVD	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MUSIC REPEAT	Music / Repeat BD/DVD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC REPEAT	Music / Repeat BD/DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
GAME RANDOM	Game / Random BD/DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
GAME RANDOM	Game / Random BD/DVD	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode BD/DVD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1 BD/DVD	TV 1	1
2	2 BD/DVD	DVD 2	2
3	3 BD/DVD	CD-STB 3	3
4	4 BD/DVD	VIDEO 4	4
5	5 BD/DVD	TAPE 5	5
6	6 BD/DVD	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 BD/DVD	AUX-HDD 7	7
8	8 BD/DVD	USB 8	8
9	9 BD/DVD	BLUETOOTH 9	9
+10 DIMMER	+10 / Dimmer	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 BD/DVD	HDMI-SAT 0	0
CLR SLEEP	CLR / Sleep	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLR SLEEP	CLR / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Standby	Power
On / Standby	Shift + Power
Display TV/CD	Display / Media
Input BD/DVD	Shift + 2
Input VCR/DVR	Shift + 4
Input CBL/SAT	Shift + 0
Input Game	Shift + 5
Input Aux	Shift + 7
Input Tuner	Shift + 6
Input TV/CD	Shift + 1
Input TV/CD	Shift + 3
Input Port	Shift + 8
Tun Mode	Smart / List
Muting	Mute / Dimmer
Tone +	Shift + >> /
Disc + / Album + TV/CD	CH+ / Page+
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tone	Text / Goto
Tone -	Shift + << /
Disc - / Album TV/CD	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Up TV/CD	Up
Left / Playlist/Category	Left
Enter TV/CD	OK
Right / Playlist/Category	Right
Setup TV/CD	Setup / OPT /
Down TV/CD	Down
Return TV/CD	Back / Return
Audio TV/CD	Audio / Lang I/II
I << TV/CD	I << / Preset-
>>I TV/CD	>>I / Preset+
<< TV/CD	<< / Tune-
Play TV/CD	Play / Slow
>> TV/CD	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause TV/CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop TV/CD	HOLD	Stop / Hold
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Searc TV/CD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Searc TV/CD	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MUSIC REPEAT	Music / Repeat TV/CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC REPEAT	Music / Repeat TV/CD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
GAME RANDOM	Game / Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
GAME RANDOM	Game / Random	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode TV/CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1 TV/CD	TV 1	1
2	2 TV/CD	DVD 2	2
3	3 TV/CD	CD-STB 3	3
4	4 TV/CD	VIDEO 4	4
5	5 TV/CD	TAPE 5	5
6	6 TV/CD	TUNER 6	6
7	7 TV/CD	AUX-HDD 7	7
8	8 TV/CD	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9 TV/CD	BLUETOOTH 9	9
+10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 TV/CD	HDMI-SAT 0	0
CLR SLEEP	CLR / Sleep TV/C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLR SLEEP	CLR / Sleep TV/C	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Standby	Power
On / Standby Por	Shift + Power
Display Port	Display / Media
Input BD/DVD	Shift + 2
Input VCR/DVR	Shift + 4
Input CBL/SAT	Shift + 0
Input Game	Shift + 5
Input AUX	Shift + 7
Input Tuner	Shift + 6
Input TV/CD	Shift + 3
Input TV/CD	Shift + 1
Input Port	Shift + 8
Tone	Text / Goto
Tun Mode	Smart / List
Muting	Mute / Dimmer
Tone +	Shift + >> /
CH + Port	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Tone -	Shift + << /
CH - Port	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Up Port	Up
Left / Playlist/Category	Left
Enter Port	OK
Right / Playlist/Categor	Right
Setup Port	Setup / OPT /
Down Port	Down
Return Port	Back / Return
I<< Port	I<< / Preset-
>>I Port	>>I / Preset+
<< Port	<< / Tune-
Play Port	Play / Slow
>> Port	>> / Tune+
Pause / Play Reverse Port	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop Port	Stop / Hold
Movie/TV / Search Port	Red / Netflix / Search
Movie/TV / Search Port	Shift + Red / Netflix /
Music / Repeat	Green / APP / Repeat
Music / Repeat	Shift + Green / APP /
Game / Random	Shift + Blue / Prime
Game / Random	Yellow / YouTube / Repeat
Stereo / Play Mode Port	Blue / Prime Video / Random
1 Port	1
2 Port	2
3 Port	3
4 Port	4
5 Port	5
6 Port	6
7 Port	7
8 Port	8
9 Port	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+10 / Dimmer	Guide / EPG / -/--
+10 / Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
0 Port	0
CLR / Sleep Port	Exit / Cancel / Clear
CLR / Sleep Port	Sleep / Timer