Mandis shop

Onkyo RC-207S

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Tape 2	Shift + 5
Tape 1	5
Tuner	6
CD	3
AUX 2	Shift + 7
AUX 1	7
Phono	2
Tuner Preset ◀	<< / Tune-
Tuner Preset ◀	Shift + I<< / Preset-
Tuner Preset ▶	Shift + >>I / Preset+
Tuner Preset ▶	>> / Tune+
◀ Deck A	Left
▶ Deck A	Right
●/II Deck A	Info / Angle
■ Deck A	OK
◀◀ Deck A	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
▶▶ Deck A	Up
◀ Deck B	Shift + Left
▶ Deck B	Shift + Right
●/II Deck B	Shift + Info / Angle
■ Deck B	Shift + OK
◀◀ Deck B	Shift + Down
▶▶ Deck B	Shift + Up
II CD	Pause / Step / Freeze
▶ CD	Play / Slow
■ CD	Stop / Hold
I◀◀ CD	I<< / Preset-
▶▶I CD	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer
Volume Up	Vol +
Volume Down	Vol -

https://remotecontrols.de/Onkyo/10653-259-ersatzfernbedienung-fur-Onkyo-RC-207S.htm