Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	RCVR Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ON	RCVR On		Power
STDBY	RCVR Standby	SHIFT +	Shift + Power
RETURN	RCVR Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	RCVR Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH DISC	RCVR Disc+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	RCVR Up		Up
VOL	RCVR Vol +	+ VOL	Vol +
CH DISC	RCVR Disc-	CH PAGE −	CH- / Page-
	RCVR Left		Left
ENTER	RCVR Enter	OK	OK
	RCVR Right		Right
VOL	RCVR Vol -	VOL −	Vol -
	RCVR Down		Down
AUDIO TV/VCR	RCVR Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH SEL TOP MENU	RCVR CH Sel / Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TEST MENU	RCVR Test / Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTING	RCVR Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ANGLE LEVEL	RCVR Level	SHIFT +	Shift + Down
SUBTITLE LEVEL	RCVR Level Up	SHIFT +	Shift + Up
	RCVR I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	RCVR Play	SLOW	Play / Slow
	RCVR >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	RCVR <<	TUNE-	<< / Tune-
	RCVR Stop	HOLD	Stop / Hold
	RCVR >>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM	RCVR Rec /	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	RCVR Pause / Play Rev.	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	RCVR Input Sel.	DVD 2	2
CD	RCVR Input Sel.	CD-STB 3	3
V1	RCVR Input Sel.	VIDEO 4	4
V2	RCVR Input Sel.	TV 1	1
TAP	RCVR Input Sel.	TAPE 5	5

TAP

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUN	RCVR Input Sel.	TUNER 6	6
V3	RCVR Input Sel.	AUX-HDD 7	7
V4	RCVR Input Sel.	USB 8	8
V5	RCVR Input Sel.	BLUETOOTH 9	9
PH	RCVR Input Sel.	HDMI-SAT 0	0
1 STEREO	RCVR Stereo	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 DIRECT	RCVR Direct	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 DSP ►	RCVR DSP ►	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4 SURR	RCVR SURR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4 SURR	RCVR SURR	SHIFT + SURROUND ⏏	Shift + Eject / Surround
5 THX	RCVR THX	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6 DSP ◄	RCVR ◄ DSP	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7 SP A	RCVR SP A	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8 SP B	RCVR SP B	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9 Re-EQ	RCVR Re-EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
9 Re-EQ	RCVR Re-EQ	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
+10 DISPLAY	RCVR Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0 DIMMER	RCVR Dimmer	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
0 DIMMER	RCVR Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SEARCH ZONE 2 ENTER	RCVR Zone 2	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON		Power
STDBY	STDBY	SHIFT +	Shift + Power
Return	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
Setup	SETUP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Disc+	CH DISC	CH PAGE +	CH+ / Page+
Up			Up
Vol +	VOL	VOL +	Vol +
Disc-	CH DISC	CH PAGE −	CH- / Page-
Left			Left
Enter	ENTER	OK	OK
Right			Right
Vol -	VOL	VOL −	Vol -
Down			Down
Top Menu	CH SEL TOP MENU	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Menu	TEST MENU	HOME MENU	Menu / Home
Muting	MUTING M	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Angle	ANGLE LEVEL	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Subtitle	SUBTITLE LEVEL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
I<<		PRESET-	I<< / Preset-
Play		SLOW	Play / Slow
>>I		PRESET+	>>I / Preset+
<<		TUNE-	<< / Tune-
Stop		HOLD	Stop / Hold
>>		TUNE+	>> / Tune+
Random	RANDOM R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Open / Close	OPEN/CLOSE	SURROUND	Eject / Surround
1	1 STEREO	TV 1	1
2	2 DIRECT	DVD 2	2
3	3 DSP	CD-STB 3	3
4	4 SURR	VIDEO 4	4
5	5 THX	TAPE 5	5
6	6 DSP	TUNER 6	6
7	7 SP A	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8 SP B	8	USB 8	8		
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
Disc+	CH DISC	CH+ / Page+	CH+ / Page+
Vol +	VOL	Vol +	Vol +
Vol -	VOL	Vol -	Vol -
Muting	MUTING M	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer
I<<		PRESET- I<< / Preset-	I<< / Preset-
Play		SLOW Play / Slow	Play / Slow
>>I		PRESET+ >>I / Preset+	>>I / Preset+
<<		TUNE- << / Tune-	<< / Tune-
Stop		HOLD Stop / Hold	Stop / Hold
>>		TUNE+ >> / Tune+	>> / Tune+
Random	RANDOM R	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Blue / Prime Video / Random
Pause		STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	Pause / Step / Freeze
Open / Close	OPEN/CLOSE	SURROUND Eject / Surround	Eject / Surround
1	1 STEREO	TV 1	1
2	2 DIRECT	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3 DSP	3	CD-STB 3	3
4 SURR	4	VIDEO 4	4
5 THX	5	TAPE 5	5
6 DSP	6	TUNER 6	6
7 SP A	7	AUX-HDD 7	7
8 SP B	8	USB 8	8
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
ENTER	Enter	OK	OK
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING M	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM R	Rec / Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RANDOM R	Rec / Random	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1 STEREO	1	TV 1	1
2 DIRECT	2	DVD 2	2
3 DSP	3	CD-STB 3	3
4 SURR	4	VIDEO 4	4
5 THX	5	TAPE 5	5
6 DSP	6	TUNER 6	6
7 SP A	7	AUX-HDD 7	7
8 SP B	8	USB 8	8
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0	0