Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
BD/DVD	Shift + 2
CBL/SAT	Shift + 0
Game	Shift + 9
PC	Shift + Fav / Marker / PC
AUX	Shift + 7
TUNER	Shift + 6
TV/CD	Shift + 3
Phono	Shift + 4
NET	Shift + Guide / EPG / -/--
USB	Shift + 8
Display	Display / Media
Muting	Mute / Dimmer
CH/Disc/Album	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
CH/Disc/Album	CH- / Page-
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left Playlist	Left
Enter	OK
Right Playlis	Right
Q/Setup	Setup / OPT /
Down	Down
Return	Back / Return
Home/Audio	Audio / Lang I/II
I<<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Movie/Tv/Search/	Red / Netflix / Search
Music/Repeat/B	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RANDOM GAME C	Game/ Random/	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MODE STEREO D	Stereo/ Mode/ D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 D.TUN DIMMER	+10/ - - / - - - 10/ Dimer / D. Tun	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -		
0 11	0/ 11	HDMI - SAT 0	0		
CLR SLEEP 12	CLR/ Sleep/ 12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
CLR SLEEP 12	CLR/ Sleep/ 12	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
CLR SLEEP 12	CLR/ Sleep/ 12	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power BD/DVD	Power	Down BD/DVD	Down
Play BD/DVD	Play / Slow	Return BD/DVD	Back / Return
Pause BD/DVD	Pause / Step / Freeze	Vol + Receiver	Vol +
Stop BD/DVD	Stop / Hold	BD/DVD	Smart / List
<< BD/DVD	<< / Tune-	Vol - Receiver	Vol -
>> BD/DVD	>> / Tune+	CBL/SAT	Display / Media
I << BD/DVD	I << / Preset-	1 BD/DVD	1
>>I BD/DVD	>>I / Preset+	2 BD/DVD	2
Audio BD/DVD	Audio / Lang I/II	3 BD/DVD	3
Top Menu	D. Menu / Top	4 BD/DVD	4
Setup BD/DVD	Setup / OPT /	5 BD/DVD	5
Menu BD/DVD	Menu / Home	6 BD/DVD	6
Up BD/DVD	Up	7 BD/DVD	7
Left BD/DVD	Left	8 BD/DVD	8
Enter BD/DVD	OK	9 BD/DVD	9
Right BD/DVD	Right	+10/--/--10	Guide / EPG / -/--
CLR/12 BD/DVD	Exit / Cancel / Clear	0/11 BD/DVD	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CLR/12 BD/DVD	Fav / Marker / PC	Down CBL/SAT	Shift + Down
Search BD/DVD	Red / Netflix / Search	Return CBL/SAT	Shift + Back / Return
Repeat BD/DVD	Green / APP / Repeat	CH Disc/Album+ CBL/SAT	Shift + CH+ /
Stereo/Mode	Yellow / YouTube / Repeat	CH Disc/Album- CBL/SAT	Shift + CH- /
Random	Blue / Prime Video / Random	1 CBL/SAT	Shift + 1
Power CBL/SAT	Shift + Power	2 CBL/SAT	Shift + 2
Play CBL/SAT	Shift + Play /	3 CBL/SAT	Shift + 3
Pause CBL/SAT	Shift + Pause / Step /	4 CBL/SAT	Shift + 4
Stop CBL/SAT	Shift + Stop /	5 CBL/SAT	Shift + 5
<< CBL/SAT	Shift + << /	6 CBL/SAT	Shift + 6
>> CBL/SAT	Shift + >> /	7 CBL/SAT	Shift + 7
Setup CBL/SAT	Shift + Setup / OPT / Tools	8 CBL/SAT	Shift + 8
Menu/Prev CH CBL/SAT	Shift + Menu /	9 CBL/SAT	Shift + 9
Up CBL/SAT	Shift + Up	Guide CBL/SAT	Shift + Guide / EPG / -/--
Left CBL/SAT	Shift + Left	0/11 CBL/SAT	Shift + 0
Enter CBL/SAT	Shift + OK	Movie Tv/Search CBL/SAT	Shift + Red / Netflix /
Right CBL/SAT	Shift + Right	Music/Repeat CBL/SAT	Shift + Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RANDOM GAME C — Game/ Random	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /		
MODE STEREO D — Stereo/ Mode	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
<< CD	<< / Tune-
>> CD	>> / Tune+
I << CD	I << / Preset-
>>I CD	>>I / Preset+
Audio CD	Audio / Lang I/II
Setup CD	Setup / OPT /
Up CD	Up
Left CD	Left
Enter CD	OK
Right CD	Right
Down CD	Down
Return CD	Back / Return
Vol + Receiver	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/CD	Smart / List
CH/Disc+ CD	CH+ / Page+
Vol - Receiver	Vol -
CH/Disc- CD	CH- / Page-
1 CD	1
2 CD	2
3 CD	3
4 CD	4
5 CD	5
6 CD	6
7 CD	7
8 CD	8
9 CD	9
+10/--/--10/D.Tun Dimmer CD	Guide / EPG / -/--
0/11 CD	0
CLR/Sleep/12	Fav / Marker / PC
Search CD	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REPEAT MUSIC B	Repeat CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
MODE STEREO D	Mode CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
RANDOM GAME C	Random CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver Zone 2	Power	>> Zone 2	>> / Tune+
CH Disc/Album+ Zone 2	CH+ / Page+	Pause Zone 2	Pause / Step / Freeze
Vol + Zone 2	Vol +	Stop Zone 2	Stop / Hold
CH Disc/Album- Zone 2	CH- / Page-	Movie Tv Zone	Red / Netflix / Search
Vol - Zone 2	Vol -	Music Zone 2	Green / APP / Repeat
Up Zone 2	Up	Game Zone 2	Yellow / YouTube / Repeat
Left Zone 2	Left	Stereo Zone 2	Blue / Prime Video / Random
Enter Zone 2	OK	1 Zone 2	1
Right Zone 2	Right	2 Zone 2	2
Setup Zone 2	Setup / OPT /	3 Zone 2	3
Down Zone 2	Down	4 Zone 2	4
Return Zone 2	Back / Return	5 Zone 2	5
Audio Zone 2	Audio / Lang I/II	6 Zone 2	6
I << Zone 2	I << / Preset-	7 Zone 2	7
>>I Zone 2	>>I / Preset+	8 Zone 2	8
<< Zone 2	<< / Tune-	9 Zone 2	9
Play Zone 2	Play / Slow	+10/--/--10/D.Tun Dimmer Zone 2	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0/ 11 Zone 2	0	0		
CLR SLEEP	CLR/ Sleep/ 12	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		