Mandis shop

Optoma IR29033

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
	I [↕] I	Mode	Mode
	[/]	Auto	Auto
	Mute	Mute Blank	Blank / Mute
Keystone+	Up		Up
Keystone-	Down		Down
Vol+	Right		Right
Vol-	Left		Left
	Enter	Enter	Enter
Keystone+	Keystone +	Shift +	Shift + Up
Keystone-	Keystone -	Shift +	Shift + Down
Vol+	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Vol-	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -
	[≡]	Menu	Menu
3D	3D	Invert 3D	3D / Invert
HDMI	HDMI	Play +	+ / Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VGA	VGA	Stop –	- / Stop
Video	Video	Video Comp	Comp / Video
	Source	Source	Source
	Bright*/*	Focus Volt	Volt / Focus
	Recall	Aspect Eco	Eco / Aspect

https://remotes.de/Optoma/1638-882-ersatzfernbedienung-fur-Optoma-IR29033.htm