Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	Enter	Ok
3	3	Play/Slow	Play
4	4	Pause/Still	Pause
5	5	Stop	Stop
6	6	>>	>>
7	7	<<	<<
8	8	Index	Info
9	9	Cancel	Exit
0	0	Menu	Menu
AV	AV	Timer Rec	Shift + Rec
CH/TR+	Ch +	Program	Sleep
CH/TR-	Ch -	Call	Pre Ch
Rec/OTR	Rec	Clock/Counter	Smart
Up	Up	Counter Reset	Media
Down	Down	Zero Return	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SPEED SP/LP	Speed SP/LP	PICTURE FORMAT	Format
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
EJECT	Eject	ZOOM ⏏	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung