Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
i	Info
Input Select	AV
Picture Size	Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Timer	Shift + AV
Mute	Mute
[≡o] [≡o]/P↔P	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio I/II	Dual
[≡?]	Options
[≡♦]	3D
Menu	Menu
[≡]	Text
P+	Ch +
Up	Up
P-	Ch -
Down	Down
Vol +	Vol +
Right	Right
Vol -	Vol -
Left	Left
Enter/CH List	Ok
Exit	Exit
Freeze / [≡+]	Pre Ch
Red	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		