| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Auto | | Smart / List |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | -/-- | | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | Back | | Back / Return |
| | Vol + | | Vol + |
| | Aspect | | Shift + Picture / Format |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Nicam/A2 | | Audio / Lang I/II |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | Display | | Display / Media |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | P. Mode | | Picture / Format |
| | S. Mode | | Sound / Title |
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | Fav | | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FAV- | Fav- | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| FAV+ | Fav+ | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD ■ | Shift + Stop / |
| LANG | Lang | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| INDEX | Index | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| REVEAL | Reveal | SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ | Shift + Pause / Step / |
| SUBPAGE | Subpage | SHIFT + REC MODE ● | Shift + Rec / Rec Mode |
| MEDIA | Media | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| ▶II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▶II | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| TDT ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| TV/RADIO | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |