Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VGA	VGA	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DTV STRENGTH	DTV strength	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
CHLIST	CHList	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
TV DISPLAY	Tv Display	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PICTURE MODE	Picture Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
•	.	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung