| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Tv/ HDD | TV/ R |
| Tuner | Subt |
| CAM | Medi a |
| Gui de | Gui de |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| T/ C | Pre Ch |
| Back | Back |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| HDD Br owser | Smar t |
| Di sc Menu | D. Menu |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Ri ght | Ri ght |
| Lef t | Lef t |
| OK | Ok |
| CH+ | Ch + |
| CH- | Ch - |
| St op | St op |
| Pause | Pause |
| Pl ay | Pl ay |
| I <</ Day- | I << |
| >>I / Day+ | >>I |
| Rec | Rec |
| Back/ J ump | << |
| FWD J ump | >> |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMER | Timer | TIMER AV | AV | | |
| EDIT | Edit | SETTINGS OPT | Options | | |
| TV VOL + | Tv Vol + | + VOL | Vol + | | |
| TV VOL − | Tv Vol - | VOL − | Vol - | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| SYSTEM | System | TOP MENU MENU | Menu | | |
| INFO | [i+]/Info | DISPLAY INFO | Info | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |