| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| DIRECT TV REC | Direct Tv Rec | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| AV LINK/ TV ASPECT | Tv Aspect/AV Lin | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TV/TEXT | Tv/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| CKING/V-LOCK + | Tracking/V-Lock+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| - | Tracking/V-Lock- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| INPUT SELECT AV | AV/Input Selec | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| - | Vol - | VOL - | Vol - |
| LIBRARY/SEARCH | Library/Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| INDEX | I<< Index | PRESET- | I<< / Preset- |
| INDEX | Index >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| ShowView | ShowView | ANGLE INFO | Info / Angle |
| STILL ALBUM | Still Album | LIST SMART | Smart / List |
| REPLAY | Replay | RETURN BACK | Back / Return |
| | Pause/Step | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Left | | Left |
| | << | TUNE- | << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| OK | OK |
| Right | Right |
| >> | >> / Tune+ |
| Down | Down |
| Stop | Stop / Hold |
| Prog. / Check Up | Shift + Up |
| Date+ | Shift + Right |
| On+ | Shift + Vol + |
| Off+ | Shift + CH+ / |
| Prog. / Check Down | Shift + Down |
| Date- | Shift + Left |
| On- | Shift + Vol - |
| Off- | Shift + CH+ / |
| Prog. Check | TV/ Radio / |
| Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| SP/ LP/ EP | Setup / OPT / |
| Timer | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| I-Timer | Shift + Sleep / Timer |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| OSD/ Display | Display / Media |
| Reset | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Tv Aspect/AV Lin | | Picture / Format |
| | Tv/Text | | Text / Goto |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | Tracking/V.Lock+ | | CH+ / Page+ |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | Tracking/V.Lock- | | CH- / Page- |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Vol + | | Vol + |
| | AV/Input Selec | | AV / Input / RDS |
| | 0 | | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | -/-- | | Guide / EPG / -/-- |
| | Vol - | | Vol - |
| | Prog./Check Up | | Up |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Date+ | | Right |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | On+ | | Shift + Vol + |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Off+ | | Shift + CH+ / |
| | Prog./Check Down | | Down |
| | Date- | | Left |
| | On- | | Shift + Vol - |
| | Off- | | Shift + CH- / |