Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AV ENHANCER	AV Enhancer	TIMER AV	AV
FL SELECT	FL Select	APP MEDIA	Media
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
ADVANCED SURROUND	Advanced	MUTE	Mute
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
≧10	≧10	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
PLAY SPEED	∧ Play Speed +	SHIFT + ▲	Shift + Up
PLAY SPEED	∨ Play Speed -	SHIFT + ▼	Shift + Down
POSITION MEMORY	Position	FAV PRE-CH	Pre Ch
QUICK REPLAY	Quick Replay	HOME SMART	Smart
SKIP	▮◀◀ Skip	⏮	I <<
SKIP	▶▶▮ Skip	⏭	>>I
SLOW/SEARCH	◀◀ Slow/Search	«	<<
SLOW/SEARCH	▶▶ Slow/Search	»	>>
STOP	■ Stop	■	Stop
PAUSE	▮▮ Pause	❚❚	Pause
PLAY	▶ Play	PLAY MODE ▶	Play
DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU	Direct Navigator Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU	Direct Navigator Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PLAY LIST / MENU	Play List / Menu	DISC NAV LIST	List
PLAY LIST / MENU	Play List / Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE/PAGE	Angle / Page	SEARCH TV/R	TV/R
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
GROUP	Group	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung