Mandis shop

Panasonic 200095

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PROJECTOR | POWER | | Power |
| SYSTEM | POWER ON | SHIFT + | Shift + Power |
| SYSTEM | POWER OFF | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | MENU | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | RETURN | RETURN BACK | Back |
| ▲ | UP | ▲ | Up |
| ◀ | LEFT | ◀ | Left |
| ENTER | ENTER | OK | Ok |
| ▶ | RIGHT | ▶ | Right |
| ▼ | DOWN | ▼ | Down |
| DEFAULT | DEFAULT | HOME SMART | Smart |
| FREEZE | FREEZE | II | Pause |
| INPUT | INPUT NEXT | TIMER AV | AV |
| LENS | LENS | DISPLAY INFO | Info |
| SLEEP | SLEEP | PROG SLEEP | Sleep |
| ASPECT | ASPECT | PICTURE FORMAT | Format |
| PIC MODE | PICTURE MODE | A | Red |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MEM.LOAD | MEMORY LOAD | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| WAVEFORM | WAVE FORM | APP MEDIA | Media |
| PIC ADJUST | PICTURE | B | Green |
| COLOR MANAGEMENT COLOR M. | COLOR M. | C | Yellow |
| | FUNCTION 1 | 1 | 1 |
| | FUNCTION 2 | 2 | 2 |
| | FUNCTION 3 | 3 | 3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://remotecontrols.com/de/Panasonic/1694-1042-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-EUR7914Z40.htm