Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
DVD / Analog 6CH	SHIFT + 1
TV	SHIFT + 2
VCR	SHIFT + 6
CD	SHIFT + 3
Tape / Monitor	SHIFT + 4
Tuner / Band	SHIFT + 7
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Disc / Direct Tuning	Smart
≧10 / -/--	Guide
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
I<< / <<	I<<
>> / >>I	>>I
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Menu / Play List	Menu
Subwoofer	Dual
Muting	Mute
Test / Setup	Options
◄ / -	Ch -
► / +	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
LEVEL Level	C Yellow		
EFFECT Effect	DISPLAY INFO Info		
STEREO / 2CH MIX Stereo / 2CH Mix	D Blue		
DOLBY PROTOLOGIC Dolby PL IIx	A Red		
NEO:6 NEO 6	B Green		
SFC SFC	APP MEDIA Media		