Mandis shop

Panasonic N2QAYB000944

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
CD	Open/Close CD	ZOOM	Eject
	Bluetooth	1	1
USB/ CD	USB/CD	2	2
RADIO/ AUX	Radio/AUX	3	3
	<<|<<		<<
	<<|<<		|<<
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Play/Pause		Pause
	>>|>>|		>>
	>>|>>|		>>|
	Stop		Stop
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Down Album		Down
OK	OK	OK	Ok
	Up Album		Up