Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On	Power	
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
N	N	SMART	Smart / List
R	R	DISPLAY	Display / Media
[+]	[+]	INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
■	■	OK	OK
POS./SIZE	Pos/Size	SHIFT +	Shift + Zoom /
PICTURE	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	♪/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	Input 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	Input 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	Input 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH ∧	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
∨	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ID SET C — C/ID Set	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools		
ID ALL -/-- — -/--/ID All	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
ASPECT — [+]/Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format		
SURROUND — Surround	SURROUND — Eject / Surround		
OFF TIMER — Off Timer	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
MULTI PIP — Multi PIP	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		
SWAP — Swap	RETURN BACK — Back / Return		
SELECT — Select	SHIFT + OK — Shift + OK		
MOVE ZOOM — Zoom/Movie	SIZE ZOOM — Zoom / Size		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power	CH-	CH- / Page-
N	Smart / List	Vol +	Vol +
R	Display / Media	Vol -	Vol -
[+]	Info / Angle	1	1
Off	Shift + Power	2	2
■	OK	3	3
Up	Up	4	4
Down	Down	5	5
Right	Right	6	6
Left	Left	7	7
Input 1	Red / Netflix / Search	8	8
Input 2	Green / APP / Repeat	9	9
Input 3	Yellow / YouTube / Repeat	0	0
PC	Fav / Marker / PC	[ ]/Picture	Picture / Format
Input	AV / Input / RDS	♪/Sound	Sound / Title
Mute	Mute / Dimmer	Set Up	Setup / OPT /
CH+	CH+ / Page+	Pos Size	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[+]/Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
Surround	SURROUND Eject / Surround		
Off Timer	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Multi PIP	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Swap	RETURN BACK Back / Return		
Zoom/Movie	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		