Mandis shop

Panasonic EUR644853

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
S.WOOFER	S. Woofer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOL −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
⏮/⏪	⏮/ ⏪	TUNE- ⏪	⏪ / Tune-
⏩/⏭	⏩/ ⏭	TUNE+ ⏩	⏩ / Tune+
◀/▽	◀/ Down	◀	Left
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶/II/△	▶/ Pause/ Up	▶	Right
DISC	Disc	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC