Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV	1
VCR	4
DVD	2
MD	7
TUNER / Band	6
TAPE	5
CD	3
Top Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Return	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I << / <<	<< / Tune-
I << / <<	I << / Preset-
>> / >>I	>> / Tune+
>> / >>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Level	Green / APP / Repeat
-	Yellow / YouTube / Repeat
+	Blue / Prime Video / Random
Sound Mode	Sound / Title
SFC	Audio / Lang I/II
Test	Text / Goto
Muting	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	DVD	LIST SMART	Smart / List
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	-/--/+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	I<< / <<	TUNE-	<< / Tune-
	I<< / <<	PRESET-	I<< / Preset-
	>> / >>I	TUNE+	>> / Tune+
	>> / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME -	Volume-	VOL	Vol -
VOLUME +	Volume+	VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tuner - Band	Power	8 Tuner - Band	8
Play	Play / Slow	9 Tuner - Band	9
Stop	Stop / Hold	+10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -
I <<< / <<	<< / Tune-	0 Tuner - Band	0
>>I / >>I	>> / Tune+	Power MD	Shift + Power
I <<< / <<	I << / Preset -	Play MD	Shift + Play /
>>I / >>I	>>I / Preset +	Stop MD	Shift + Stop /
Direct Tuning Tuner - Band	TV/ Radio /	I <<< / << MD	Shift + << /
Tuner - Band	Smart / List	>>I / >>I MD	Shift + >> /
MD	Display / Media	I <<< / << MD	Shift + I << / Preset -
1 Tuner - Band	1	>>I / >>I MD	Shift + >>I / Preset +
2 Tuner - Band	2	1 MD	Shift + 1
3 Tuner - Band	3	2 MD	Shift + 2
4 Tuner - Band	4	3 MD	Shift + 3
5 Tuner - Band	5	4 MD	Shift + 4
6 Tuner - Band	6	5 MD	Shift + 5
7 Tuner - Band	7	6 MD	Shift + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 MD	SHIFT + 7 (AUX - HDD)		
8 MD	SHIFT + 8 (USB)		
9 MD	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)		
+10/ - / - - MD	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)		
0 MD	SHIFT + 0 (HDMI - SAT)		