Mandis shop

REMCON1407

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol+	Vol+
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Power	Power
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
PP	Back / Return
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[+]	Display / Media
-/Y	Left
Menu	Menu / Home
Menu	OK
+/>>I	Right
+/>>I	>>I / Preset+
◊◊	Setup / OPT /

https://remotecontrols.dk/de/1055162-51739-ersatzfernbedienung-fur-REMCON1407.html