Mandis shop

REMCON1407

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	[+]	Info
Mute	MUTE Mute	- / Y	Left
Vol +	+ VOL Vol +	+/ >>I	Right
Vol -	VOL − Vol -	Menu	TOP MENU MENU Menu
P+	+ CH Ch +	◊◊	HOME SMART Smart
P-	CH − Ch -		
1	1 1		
2	2 2		
3	3 3		
4	4 4		
5	5 5		
6	6 6		
7	7 7		
8	8 8		
9	9 9		
0	0 0		
PP	FAV PRE-CH Pre Ch		

https://remcontrols.de/105629-ersatzfernbedienung-fur-REMCON1407.htm