Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Smart TV	Smart / List
TV/Exit	Exit / Cancel / Clear
Home	Menu / Home
☼	D.Menu / Top
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Source	AV / Input / RDS
Search	Shift + Red / Netflix /
[<>]	Picture / Format
(([ ]	TV/Radio /
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
Options	Setup / OPT /
Back	Back / Return
Multiview	Zoom / Size
List	Shift + Smart / List
List	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
OK	OK
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		
1 . @	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
DEF 3	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		