Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Play	Play
Pause/Pause Live	Pause
Rec	Rec
Stop	Stop
I<<</PREV/REW	I<<
>>I/Next/FFW	>>I
Options	Options
Disc	Menu
Home	Smart
Back	Back
OK	Ok
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Wheel	Media
P+	Ch +
P-	Ch -
Tv Vol +	Vol +
Tv Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EDIT	Edit	CLEAR EXIT	Exit
SCART	Scart	TIMER AV	AV
LIVE TV	Live TV	SEARCH TV/R	TV/R
HDD LIST	HDD List	DISC NAV LIST	List
CAM	CAM	REPEAT TEXT	Text
USB	USB	ECO 3D	3D
SELECT	Select	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TIMER GUIDE Plus+	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung