Mandis shop

Philips 994000001378

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tuner	4	4
	Tape 1 / 2	5	5
	Aux	6	6
	CD 1	1	1
	CD 2	2	2
	CD 3	3	3
	DSC	7	7
	VAC	8	8
	Vol -	VOL –	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	I< / Title -	I<<	I<<
	>I / Title +	>>I	>>I
	Stop		Stop
	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
	Play / Pause	II	Pause
	<< / Album -	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>> / Album +	>>	>>
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
	Shuffle	HOME SMART	Smart
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Rec	REC MODE	Rec
	CLK / Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Timer On / Off	TIMER AV	AV
	DBB	CH –	Ch -
	DIM	APP MEDIA	Media
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
	IS	SOUND DUAL	Dual
	MAX	+ CH	Ch +

https://remotes.de/Philips/1051-202-ersatzfernbedienung-fur-Philips-994000001378.htm