Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	Phono		Shift + 9
	Tuner		Shift + 6
	CD		Shift + 3
	CDR / Tape		Shift + 5
	TV		Shift + 1
	VCR		Shift + 4
	SAT		Shift + 0
	DVD		Shift + 2
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu / Guide		Menu / Home
	Up		Up
	OK		OK
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	Vol -		Vol -
	i / News TA		Info / Angle
	I< / Channel / Track -		I<< / Preset-
	>I / Channel / Track +		>>I / Preset+
	Loudness		Audio / Lang I/II
	SubW On/Off		Subtitle / EQ
	FR. D.		Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NIGHT	Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VIRTUAL MODE	Virtual Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SURROUND ON/OFF	Surround On/Off	SURROUND	Eject / Surround
SUB WOOFER +	Sub Woofer +	CH PAGE +	CH+ / Page+
REAR +	Rear Channel +	TUNE+	>> / Tune+
SURROUND MODE	Surround Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SUB WOOFER -	Sub Woofer -	CH PAGE -	CH- / Page-
CHANNEL -	Rear Channel -	TUNE-	<< / Tune-
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung