Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P +	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P -	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
P<P	P < P	RETURN BACK	Back
1 2	[1| 2]	HOME SMART	Smart
	[|◄ ►|]	PICTURE FORMAT	Format
	[►|◄]	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
P<P	P<P	RETURN BACK	Back