Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down	Down
Red/TV	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Green/PC	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow/[≡]/Radi	Yellow / YouTube / Repeat	P+	CH+ / Page+
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -
Input/[?]	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
Timer	Sleep / Timer	1	1
[:≡]	Guide / EPG / -/--	2	2
I-II/[≡I ≡]	Audio / Lang I/II	3	3
♪ Smart	Sound / Title	4	4
[<>]/[+]	Zoom / Size	5	5
[ ] Smart	Picture / Format	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
[≡]	Text / Goto	9	9
Left	Left	[i+]	Info / Angle
Right	Right	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P<P	Fav / Marker / PC		