| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Stop | Stop |
| Pause | Pause |
| Rec | Rec |
| << | << |
| Play | Play |
| >> | >> |
| ([// ] | D. Menu |
| Search | TV/R |
| ☼ | Menu |
| Tv Guide | Guide |
| List | List |
| Sources | AV |
| Smart Tv | Smart |
| Home | Shift + Smart |
| Tv/Exit | Exit |
| Red | Red |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| Info | Info |
| Options | Options |
| Back | Back |
| Multiview | 3D |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| Netflix | Media |
| CH+ | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | CH- | CH – | Ch - | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 | | |
| DEF 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 | | |
| MNO 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 | | |
| WXYZ 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |