Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/Demo	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Option	Setup / OPT /
[I]	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu/Browse	Menu / Home
[≡]	Text / Goto
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
0	0
P<P	Back / Return
<<	<< / Tune-
Stop/Cancel	Exit / Cancel / Clear
Stop/Cancel	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
[i+]	ANGLE INFO Info / Angle		
[1l2]	MEDIA DISPLAY Display / Media		
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
0	0
P↔P	Fav / Marker / PC
<<	<< / Tune-
Stop/Cancel	Stop / Hold
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Info	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/Demo	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Teletext	Text / Goto
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
1	1
2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P↔P	Fav / Marker / PC
<<	<< / Tune-
Stop/Cancel	Stop / Hold
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle
[1l2]	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back	RETURN BACK	Back / Return		
Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		