Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
[≡]	Text / Goto
I-II	Audio / Lang I/II
[. . .]	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
<<	<< / Tune-
OK	OK
Right	Right
>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Option	D. Menu / Top
[i +]	Info / Angle
Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
FAV	Fav / Marker / PC
4	4
5	5
6	6
♪/ Slideshow	TV/ Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
ROTATI	Rotate	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[<>]		FORMAT PICTURE	Picture / Format		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		