Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Home	Menu / Home	Stop	Stop / Hold
Disc Menu	D. Menu / Top	I<	I<< / Preset-
Top Menu	Shift + D. Menu / Top Menu	<<	<< / Tune-
Up	Up	>>	>> / Tune+
Down	Down	>I	>>I / Preset+
Left	Left	1	1
Right	Right	2	2
Ok	OK	3	3
Back	Back / Return	4	4
=	Setup / OPT /	5	5
Red	Red / Netflix / Search	6	6
Green	Green / APP / Repeat	7	7
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	8	8
Blue	Blue / Prime Video / Random	9	9
Eject	Eject / Surround	Subtitle	Subtitle / EQ
Play	Play / Slow	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		