| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Power | | Power |
| ONE TOUCH COPY | One Touch | TIMER AV | AV |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| HDD | HDD | REPEAT TEXT | Text |
| DVD | DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| AUDIO | O))/Audio | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| SUBTITLE | [...]/Subtitl | AD SUBT | Subt |
| ANGLE | Camera/Angle | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PLAY MODE | Play Mode | PLAY MODE | Play |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHOWVIEW | ShowView | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| TV/DVD INPUT | TV/DVD | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| INPUT SELECT | Input Select | APP MEDIA | Media |
| CHANNEL + | CH+ | + CH | Ch + |
| CHANNEL - | CH- | CH - | Ch - |
| DISC NAVIGATOR | Top Menu/Disc Navigator | SOUND DUAL | Dual |
| PLAY LIST MENU | Menu/Play List | TOP MENU MENU | Menu |
| HOME MENU | Home Menu | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| <<< / REV Scan | Green |
| >>> / FWD Scan | Blue |
| Play | Shift + Play |
| Pause | Pause |
| Stop OK | D. Menu |
| Back CM | Back |
| Skip CM | Format |
| I<<< / Prev | I<< |
| >>I / Next | >>I |
| <I / Step | Shift + Left |
| II> / Slow | Shift + Right |
| REC | Rec |
| Stop REC | Stop |
| Rec Mode | Shift + Rec |
| Timer REC | Sleep |
| Disc History | List |
| CHP Mark | Shift + Subt |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Navi Mark | 3D |
| Easy Timer | Shift + Sleep |
| Display | Info |
| Power Tv Control | Shift + Power |
| Tv Direct Rec | Smart |
| Input Select Tv Control | Shift + Text |
| CH+ Tv Control | Shift + Up |
| CH- Tv Control | Shift + Ch + |
| Vol + Tv Control | Vol + |
| Vol - Tv Contro | Vol - |