Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input 1	Shift + 1
Input 2	Shift + 2
Input 3	Shift + 3
Input 4	Shift + 4
[<>] / [≡♦]	Picture / Format
[I>I <] / [≡+]	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i+] / Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
P+	CH+ / Page+
I-II	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Return	Back / Return
Up	Up
Home Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[...]	Subtitle / EQ		
[≡?]	Smart / List		
[≡i]	Info / Angle		
[≡]	Text / Goto		