| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Standby/On | Power | Play | Play |
| HDD/DVD | Media | Stop | Stop |
| Pause Line Tv | Options | Stop Rec | Shift + Stop |
| Home Menu | Smart | I<<< / Prev | I<< |
| Info | Info | >>I / Next | >>I |
| Disc Navigator/Top | List | <<< / <I / < | << |
| Guide | Guide | >>> / II >> / I > | >> |
| Chanel + | Ch + | Timer Rec | Shift + AV |
| Chanel - | Ch - | Red | Red |
| Up | Up | Green | Green |
| Down | Down | Yellow | Yellow |
| Right / CM Skip-->> | Right | Blue | Blue |
| Left / CM Back<<- | Left | Help | Sleep |
| Enter | Ok | Tv/DVD | TV/R |
| Return | Back | Rec Mode | Shift + Rec |
| Pause | Pause | 1 | 1 |
| Rec | Rec | 2 | 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| AUDIO 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| SUBTITLE 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| ANGLE 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| PLAY MODE 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AUDIO 4 | Audi o | SOUND DUAL | Dual | | |
| SUBTITLE 5 | Subt i t l e | AD SUBT | Subt | | |
| PLAY MODE 9 | Pl ay Mode | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shi f t + Pl ay | | |
| ANGLE 6 | Angl e | ECO 3D | 3D | | |
| ONE TOUCH COPY | One Touch | FAV PRE-CH | Pr e Ch | | |
| INPUT SELECT | I nput Sel ect | TIMER AV | AV | | |
| DISPLAY | Di spl ay | SHIFT + DISPLAY INFO | Shi f t + I nf o | | |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu | | |
| CLEAR | Cl ear | CLEAR EXIT | Exi t | | |