Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	STANDBY/ ON	Power	
OPEN/CLOSE	OPEN CLOSE	ZOOM Ej ect	
AUDIO	AUDI O	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	SUBTI TLE	AD SUBT	Subt
ANGLE	ANGLE	PROG SLEEP	Sl eep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DVD/USB	DVD/ USB	APP MEDIA	Medi a
CLEAR	CLEAR	CLEAR EXIT	Exi t

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TOP MENU	TOP MENU	SHIFT + TOP MENU MENU	Shi f t + Menu
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	HOME MENU	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back
UP	UP		Up
DOWN	DOWN		Down
RIGHT	RI GHT		Ri ght
LEFT	LEFT		Lef t
ENTER	ENTER	OK	Ok
◄II/◄I	<< / ◄I / ◄	<<	<<
PLAY	PLAY	PLAY MODE	Pl ay
I►/II►	I > / I I > / >>	>>	>>
PREV	I <<	<<	I <<
PAUSE	PAUSE	II	Pause
STOP	STOP		St op
NEXT	>>I	>>I	>>I
USB REC	USB/ REC	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PLAY MODE	PLAY MODE	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
ZOOM	ZOOM	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info		