Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power TV- SAT		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
T.EDIT MENU / MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu
SUBTITLE / RF ATT / GUIDE	Guide	-/-- / GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR / EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
VOLUME +	Volume+ Tv	VOL +	Vol +
VOLUME –	Volume- Tv	VOL –	Vol -
CHANNEL +	CH+ Tv Control	CH +	Ch +
CHANNEL –	CH- Tv Control	CH –	Ch -
TV/SAT	TV/SAT	APP / MEDIA	Media
FRONT	Front	HOME / SMART	Smart
SOURCE	Power Front	SHIFT +	Shift + Power
▶	Play Front	PLAY MODE / ▶	Play
▶▶	>> Front	≫	>>
EXIT	<< Front	≪	<<
CLASS C	Pause Front	⏸	Pause
MPX D	Stop Front	■	Stop
ENTER	Enter Down	ECO / 3D	3D
INPUT SELECT	Input Select	TIMER / AV	AV
1	1 Front	SHIFT + 1	Shift + 1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2 Front	SHIFT + 2 Shift + 2		
3 Front	SHIFT + 3 Shift + 3		
4 Front	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Front	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Front	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Front	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Front	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Front	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Front	SHIFT + 0 Shift + 0		
CHANNEL + Channel + Front	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
CHANNEL – Channel - Front	SHIFT + CH – Shift + Ch -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power DVD		Power
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
MASTER VOLUME –	Master Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
T.EDIT MENU / MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu
TOP MENU / P+	Top Menu	SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu
SUBTITLE / RF ATT / GUIDE	Subtitle	AD / SUBT	Subt
AUDIO / EON / P– / EXIT	Audio	SOUND / DUAL	Dual
TUNE +	Up		Up
TUNE –	Down		Down
ST+	Right		Right
ST–	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play
EXIT	<<		<<
	>>		>>
SEARCH B	I <<		I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLASS C	Pause		Pause
MPX D	Stop		Stop
D.ACCESS E	>>I		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	·/+10	FAV / PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power FM-AM		Power
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
MASTER VOLUME -	Master Volume-	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TOP MENU P+	Display	DISPLAY INFO	Info
T.EDIT MENU	T. Edit	HOME SMART	Smart
SUBTITLE RF ATT GUIDE	RF ATT	APP MEDIA	Media
AUDIO EON P- EXIT	EON	DISC NAV LIST	List
TUNE +	Tune+		Up
TUNE -	Tune-		Down
ST+	ST+		Right
ST-	ST-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
D.ACCESS E	D. Access	D	Blue
MPX D	MPX	C	Yellow
CLASS C	Class	B	Green
SEARCH B	Search	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Signal Select	Smart
Power DVR-VCR	Shift + Power
DVD	Shift + 1
TV/SAT	Shift + 5
Front	Shift + 4
Sleep	Sleep
DVR/VCR	Shift + 2
FM/AM	Shift + 3
Dimmer	Media
Auto	D. Menu
Surround	Dual
Advanced	Subt
Sound Mode	Format
Setup	Options
Test Tone	Text
CH. Select	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Room Setup	Red
Mute	Mute
-	Green
+	Yellow
Enter (Up)	Shift + Pre Ch
Master Volume-	Vol -
Master	Vol +
P+	Ch +
Up/Tune+	Up
Menu	Menu
Left/ST-	Left
Enter	Ok
Right/ST+	Right
P-	Ch -
Down/Tune-	Down
Guide	Guide
<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	>>/ A		>>
SEARCH B	I <</ B		I <<
CLASS C	Pause/ C		Pause
MPX D	Stop/ D		Stop
D.ACCESS E	>>I / E		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
ENTER	Enter Down	TIMER AV	AV
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
+10	· / +10	FAV PRE-CH	Pre Ch
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
+ CHANNEL	Channel +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CHANNEL –	Channel -	SHIFT + CH –	Shift + Ch -