Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
PHONO	PHONO	DVD 2	2
SACD/CD	SACD/CD	CD-STB 3	3
NETWORK	NETWORK	TV 1	1
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
RECORDER	RECORDER	VIDEO 4	4
COAXIAL	Coaxial	TAPE 5	5
SACD	Power SACD	LIST SMART	Smart / List
	Play SACD Player	SLOW ▶	Play / Slow
	Pause SACD	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	I<< SACD	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	Stop SACD Player	HOLD ■	Stop / Hold
	>>I CD/SACD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
NETWORK	Power Network Audio Player	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Play/Pause Network Audio	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
	Play/Pause Network Audio Player	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I<< Network Audio Player	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
	Stop Network Audio Player	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
	>>I Network Audio Player	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
LOUDNESS	Loudness	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
A SPEAKERS	Speakers A	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
—	Volume-	VOL —	Vol -
SPEAKERS B	Speakers B	CH PAGE —	CH- / Page-
DIRECT	Direct	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right	▶	Right
HOME MENU	Top Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down	▼	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		