Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Record/OTR	Rec / Rec Mode	repeat	Shift + Green / APP /
Standby/Lock	Power	-/--	Guide / EPG / -/--
Select	OK	0	0
Tracking	D.Menu / Top	Clear	Exit / Cancel / Clear
1	1	[=]	Text / Goto
2	2	[X]	Back / Return
3	3	♦	Zoom / Size
+	Vol +	[i]	Info / Angle
↔/go to	Shift + Text /	vpt	Menu / Home
4	4	Red	Red / Netflix / Search
5	5	Green	Green / APP / Repeat
6	6	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[i+]/OSD	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	Play	Play / Slow
9	9	>>	>> / Tune+
-	Vol -	><	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause/ Stop	Pause / Step / Freeze		
Pause/ Stop	Stop / Hold		
Programme- Tv	CH- / Page-		
Programme+	CH+ / Page+		
Power Tv	Shift + Power		
Volume- Tv	Shift + Vol -		
Volume+ Tv	Shift + Vol +		