| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PWR On/Off | Power | Exit | Exit |
| Mute | Mute | Back | Back |
| Epg | Guide | Volume+ | Vol + |
| Info | Info | CH/Page+ | Ch + |
| Opt? | Options | Volume- | Vol - |
| Subt. List | Subt | Audio | Dual |
| TV | TV/R | CH/Page- | Ch - |
| Video | D. Menu | 1. ? | 1 |
| Text | Text | 2abc | 2 |
| TV/SAT | AV | 3def | 3 |
| Display | Shift + Info | 4ghi | 4 |
| Menu | Menu | 5jkl | 5 |
| Menu Up | Up | 6mno | 6 |
| Menu Down | Down | 7pqrm | 7 |
| Menu Right | Right | 8tuv | 8 |
| Menu Left | Left | 9wxyz | 9 |
| OK Enter | Ok | 0/10 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| Red | A | Red | | |
| Green | B | Green | | |
| Yellow | C | Yellow | | |
| Blue | D | Blue | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |